

EASY CLICK MD FOOD ABDUCTION BAR EZCLKMD modell Kis és Normál

Használati utasítás:

A gyermek lábának korrigálását követően az Easy Click lábtávolító keret a lábat korrigált helyzetben megtartva megelőzi a visszaesést.

MEGJEGYZÉS: A keretet soha ne alkalmazza nem korrigált lábon. A keret nem korrigálja a dongalábat, csupán a Ponseti kezelés módszerével (amelynek keretében a dongalábat fokozatosan korrigálják gipszsorozatokkal) elért korrekciót tartja meg.

Használati utasítás:

Az Easy Click keretet az első három hónapban napi 23 órában, majd 2-4 évig éjszaka és délutáni alvás során kell viselni. A keret használata kritikus fontosságú a dongaláb korrigálásának fenntartásában. Ha nem az előírás szerint alkalmazzák a keretet, közel 100 százalékos az újbóli előfordulás aránya.

Figyelmeztetések és óvintézkedések:

A Dobbs Bar csavarjain soha ne alkalmazzon Loctite vagy egyéb pillanatragasztó-alapú menetzárást. A pillanatragasztó/Loctite reakcióba lép a polikarbonát műanyaggal, annak gyengülését és törését okozza.

Az Easy Click Bar keret beállítása

A keret szélességének beállítása:

Az Easy Click Bar keretet úgy kell beállítani, hogy a keret szélessége megegyezzen a gyermek vállszélességével. Mérje le a gyermek vállának szélességét a bal váll külső szélétől a jobb váll külső széléig. Állítsa be az Easy Click Bar keret hosszát úgy, hogy a keret hossz a bal lábtámaszon a sarok közepétől a jobb lábtámaszon a sarok közepéig megegyezzen a mért vállszélességgel. A keret inkább legyen kicsit szélesebb a vállszélességnél, mint keskenyebb. A gyermek számára nem kényelmes, ha a keret túl szűk.

A csomagban mellékelt imbuszkulcs segítségével lazítsa ki a középső szorító imbuszcsavarjait, és csúsztassa szét a rudat annyira, hogy elérje a gyermek vállszélességét. A helyes szélesség elérése után húzza meg az imbuszcsavar(oka)t, hogy rögzítse a rudak pozícióját.

A kifelé forgatás beállítása:

Az érintett lábat vagy dongalábat 60 fokkal kell kifelé forgatni, a nem érintett oldalt pedig 30 fokra kell állítani. Kétoldali dongaláb esetén mindkét lábfejet 60 fokba kell állítani. A kifelé forgatás szögének meg kell felelnie a legutóbbi gipsszel elért kifelé forgatás mértékének. Ha pl. az orvos csak 50 fokra tudta korrigálni az érintett lábat, a keretet is 50 fokra kell beállítani. *A keret végein található imbuszcsavarokat lazítsa ki, és a gyorsrögzítőt forgassa kifelé, míg a fekete alapon található jelölő egybeesik a gyorsrögzítő alján látható megfelelő szögjelzéssel. Az imbuszcsavarok meghúzásával rögzítse a kifelé forgatás kívánt szögét.*

A sínek csatlakoztatása

Ha a kifelé forgatás szöge be van állítva, a „PUSH” címkével ellátott fekete darabot egyszerűen csúsztassa be a sín alján kimélyített csatornába. A „PUSH” feliratú darab felugrik, és rögzíti a sánt. A sín eltávolításához határozottan nyomja meg a „PUSH” címkével ellátott részt, közben húzza visszafelé a kereten, míg ki nem csúszik a csatornából. Először mindig helyezze fel a gyermek cipőjét, és aztán csúsztassa be az Easy Click Bar keretbe.

